

サンシン 三線キット

組み立て方


推薦 ■ 沖縄県造形教育連盟

推薦 ■ 沖縄県美術教育協議会

選定 ■ 沖縄県教材教具研究会

●三線キットに入っている部品

棹 (ソー)




糸掛 (イトカケ)



歌口 (ウタクチ)



範 (カラクイ)



絃 (チル)

男絃、太 (ウージル)



中絃、中 (ナカジル)



女絃、細 (ミージル)

●三線キットの組み立てに必要な道具




小刀かカッターナイフ



木工用ボンド



サンドペーパー



彫刻刀

●組み立て方


※カラクイが穴に
入りにくい場合
にのみ削る



差し込む穴に合わせて
カッター等で削る

※注意 削りすぎないように!
きついぐらいが良い


チル 高さの
調節をする




みぞに合わせ削り切り込みを入れる
(糸が収まる程度)
ゆるいようであれば接着する

絃の止め方


男絃 (太)
中絃 (中)
女絃 (細)



チル 絃を差し込んでから
端に結び目を作る



ウマ たか
駒の高さを
調整する




男絃 (太)

女絃 (細)

中絃 (中)

各部を組み立てる
(特に接着の必要はない)

完成図



チル 絃を張って完成!
なが 長いようであれば
ちうせい ちうせい
き 切って調整する

ひつよう 必要ならサンド
ペーパーで
かど 角をとる